
no enciendes luces interiores ni reloj

Publicado por cristianmur - 31-07-2009 09:29:28

hola a todos,tengo un problema y es que no me encienden las luces del techo ni el reloj,
ya e mirado los fusibles, y estan bien. creo que son unos cables que van conectados en una clema a la caja de fusibles
pero resulta que hay uno que es rojo y blanco, que no se en cual de los huecos que hay libres deveria ir.
mi laguna es del 97 2.2D rn .muchas gracias , espero vuestra respuesta

=====

Re: no enciendes luces interiores ni reloj

Publicado por lucasbass - 21-08-2009 23:21:08

Hola! probaste con los contactos que están en las puertas, muchas veces pasa, que estos se sulfatan y no hacen
contacto, ahora lo que no me cierra es el reloj, ese tendría que funcionar cuando ponés en contacto o marcha el auto.
Un Saludo.

=====