
luces de intermitentes y luces de frenos no funcionan

Publicado por amine3417 - 25-02-2010 06:45:46

hola, soy nuevo aqui, pues mi laguna rxe 2.2 dt 1998 le he cambiado el fusible de luce de corto alcance lo tenia fundido y no se me encendia, y me he equivocado en sacar el fusible y he sacado el de la luce de freno y lo he vuelto a poner en el mismo momento, y ahora la luce del corto alcance se enciende, y las del freno no se encienden(se queda encendido el testigo de ABS en el marcador), ni las de los intermitentes tampoco no se encienden solo cuando lo hago con la palanca,muchas gracias a ustedes y me lo dice tambien el ordenador de borde

=====

Re: luces de intermitentes y luces de frenos no funcionan

Publicado por zyair - 10-03-2010 07:20:18

mira de nuevo los fusibles, y cambia el que sacaste por si acaso se te ha fundido al sacarlo, sino lo de las intermitencias mira el boton central,desconecta las conexiones, prueba la palanca y luego ponla otra vez, lo normal es que si desconectas el boton de peligro no funcione la palanca

=====