
SACAR FRONTAL DEL CLIMA EN UN LAGUNA 2 FASE 1

Publicado por milinaj69 - 09-05-2008 00:41:04

HOLA, SOY NUEVO EN EL FORO Y ME GUSTARIA SABER SI HAY ALGUN MANUAL O FOTOS DE COMO SE SACA EL FRONTAL DEL CLIMATIZADOR DE UN LAGUNA 2 FASE 1 DEL AÑO 2001, YA QUE NO ME FUNCIONA LA LUZ DE LA PANTALLA DEL CLIMA GRACIAS UN SALUDO

=====

Re: SACAR FRONTAL DEL CLIMA EN UN LAGUNA 2 FASE 1

Publicado por Oscar - 10-05-2008 04:36:07

Entra en la seccion de bricos y descargate el manual que colgue para cambiar la bombilla del clima es mu facil y no se tarda mucho,la bombilla es como las del cuadro,en cualquier tienda de recambios las encuentras.Suerte

=====

Re: SACAR FRONTAL DEL CLIMA EN UN LAGUNA 2 FASE 1

Publicado por _megane_ - 14-05-2008 23:26:07

Te muevo el hilo a electricidad de Laguna II, y en los manuales de Reparacion (si lo tienes) te viene, pero suele ser sacando la radio, el cajetin y ya accedes sin problema a los 4 tornillos

=====

Re: SACAR FRONTAL DEL CLIMA EN UN LAGUNA 2 FASE 1

Publicado por aladdin - 26-05-2008 05:53:20

Hola ya he visto que has movido el hilo, pero donde se supone que lo has movido tampoco esta, no podrias volver a ponerlo. GRACIAS

=====

Re: SACAR FRONTAL DEL CLIMA EN UN LAGUNA 2 FASE 1

Publicado por Oscar - 27-05-2008 01:06:25

Aladdin entra en este enlace y pincha en lo de cambiar bombilla del climatizador y hay te manda para la pagina donde ta colgado y lo descargas un saludo
http://www.clublaguna.org/component/option,com_fireboard/Itemid,29/func,view/id,18/catid,8/

=====

Re: SACAR FRONTAL DEL CLIMA EN UN LAGUNA 2 FASE 1

Publicado por Santer - 02-12-2008 23:37:59

Buenas tardes. He estado buscando el enlace del que hablas en este post y no está.

=====