
ESP

Publicado por txomin - 22-07-2008 01:45:18

tengo un lagunall (2005) y me ha salido en pantalla revise ESP intento desconectarlo del interruptor y no puedo haber si alguien sabe como quitar esa alarma.

=====