

---

## fallo luz del salpicadero indicadora del cinturon de seguridad

Publicado por jujo342002 - 17-03-2008 06:16:22

---

tengo un laguna 1.9 dti rxe y desde hace unos días la luz del salpidero que te indica la conexion del cinturon correcta del conductor no ilumina. Alguien puede decirme a que puede deberse el fallo y en caso de que sea que haya fundido como se hace para cambiarla. Un cordial saludo.:(

=====

## Re: fallo luz del salpicadero indicadora del cinturon de seguridad

Publicado por chuchi176 - 17-03-2008 21:53:07

---

Hola jujo342002, casualmente hace poco he desmontado el cuadro para comprobar las bombillas de los testigos, es muy fácil de desmontar:

1º Debes retirar un tornillo que está en la zona izquierda del salpicadero, donde están los controles para que el ordenador de a bordo te hable, está en la parte inferior. Es un torx pero no recuerdo la medida.

2º Retiras el cajetín donde van los botones que te he dicho antes. tirando con cuidado sale sin problemas.

3º Sacas los tornillos que fijan la visera que lleva el cuadro (el plástico "embellecedor"), tiene tres y están arriba en la parte de dentro, también son torx, de la misma medida que el otro.

4º Ahora aprietas un poco la visera por la parte más ancha y tiras hacia ti, sale un poco justo porque el volante molesta (debes tenerlo en la posición más separada del cuadro).

5º Quitas otros tres torx que fijan el cuadro al salpicadero y ya lo tienes libre, tira con cuidado porque si tiras mucho te puedes cargar alguno de los topes de plástico que llevan los conectores.

6º Ahora solo tienes que girar la bombilla que tengas fundida y cambiarla.

Para montar repites todo el proceso en orden inverso, no tiene complicación. Saludos.

P.D.:Está claro que antes de ponerte a desmontar el cuadro debes tener una bombilla de repuesto.

=====

## Re: fallo luz del salpicadero indicadora del cinturon de seguridad

Publicado por jujo342002 - 21-06-2008 18:54:50

---

Gracias por tu ayuda. Pero a lo mejor no me expliqué bien.

El problema es que el ordenador de abordo siempre me detectaba avisandome que no tenia puesto el cinturón de seguridad, y ahora no me lo detecta, por lo tanto tampoco me lo avisa el ordenador.

Intenté desarmar el cacharro en donde se inserta el cinturón. Pero no lo he conseguida, ya que no tiene ningun tornillo donde poder abrirlo. También intenté tirar de los cables (que tiene 2) pero tampoco logré quitarlos. Así que no se me ocurre otra solución.

Les agradecería si alguien tiene una manera de solucionarlo (sin tener que llevarlo al taller) que me la comente.

Un saludo y nuevamente gracias por el aporte.

=====

## Re: fallo luz del salpicadero indicadora del cinturon de seguridad

Publicado por Oscar - 21-06-2008 20:08:15

---

Wenas jujo342002, puede q sea la bombilla q te fundida y al no hacer resistencia no habla el ordenador de abordo, yo tengo q mirar haber si tb tengo la bombilla fundida. Prueba lo de la bombilla, que es muy facil cambiarla, por q es raro que te deje de funcionar asi de golpe.

=====